

◆充電方法

1. チャージャーの端子部分にライト本体を取り付けます (図1)。
端子部分は磁石式のため、近づけると自然に接着されます。
無理やり取り付けないようにご注意ください。
2. チャージャーからカバーを取り外します (図2)。
3. スタンダードサイズのUSBポートにチャージャーを挿入します (図3)。
4. 正しくセットされるとバッテリーゲージが赤い点滅を開始します。
5. バッテリーゲージが点滅を止めると、充電完了の合図です。チャージャーからライトを取り外し、カバーをチャージャーにセットし直して下さい。

※バッテリーゲージの正確な動作を保つため、ライトはバッテリーが切れるまでご使用になり、その後フル充電を行って下さい。

注意！ USBチャージャーの端子部分には、FLEAライト以外のものを取り付けしないで下さい。

図1




図2




図3



◆取付方法

オプション①

付属のフック&ループストラップを、それぞれのライト本体 (フロント) 及び金属クリップ (リア) に通し、ハンドルバーやシートポストに装着する。

オプション②

本体をそのままアクセサリーストラップやベルトループに通す。ライトがしっかりと装着されているかどうか確認して下さい。

オプション③

バイザーマウントへの装着 (※)。

※BELL社 MUNI (ミュニー) のみ対応

(商品詳細 URL : <http://www.bellhelmets.jp/muni.html>)

◆操作方法 電源ボタンを押すごとに、以下のように点灯モードが変わります。

フロント

ノーマルモード → オーバードライブモード (強い点灯) → フラッシュモード → 消灯

リア

ノーマルモード → フラッシュモード (点滅①) → チェイスモード (点滅②) → 消灯

バッテリー残量表示について (図4)

- ◆ バッテリー残量 100%-75% (ボタンを押した後5秒間点灯します)
- ◇ バッテリー残量 75%-25% (ボタンを押した後5秒間点灯します)
- ◆ バッテリー残量 25%以下 (ライト点灯時、常に点灯します)

図4



注意！

小さいお子様が呑み込む可能性がございます。取扱いには十分にご注意下さい。